


BRUKERVEILEDNING DØRTELEFON CLASS 100V16B

GRUNNLEGGENDE BRUK:

Anrop fra ytterdør:
En ringetone høres i apparatet, og bilde fra kamera i ringepanel kommer opp på skjermen.

Opprette samtaleforbindelse:
Trykk en gang på knappen med grønt blinkende telefonrør. Du kan nå føre 2veis samtale med den besøkende.

NB! Observer følgende:

- Samtale kan kun opprettes mens det er bilde på skjermen, og grønt telefonrør blinker.
- Etter 60 sekunder med samtale, vil samtale og bilde brytes for å unngå at en beboer opptar systemet i for lang tid.

Åpne ytterdør:
Trykk en gang på felt med lysende nøkkelsymbol mens du har samtaleforbindelse med døren.
Lås går automatisk i noen sekunder, så man skal ikke holde fingeren på feltet i lang tid.

Avslutte forbindelse:
Trykk en gang på knappen med blinkende rødt telefonrør.

Justering av lydstyrke for ringsignal
Bilde og samtale kan ikke være innkoplet.
Trykk inn kontrollhjul på høyre side av apparatet (skjerm viser bjellesymbol)
Trykk inn kontrollhjul en gang til. (ringetonen spilles repeterende)
Vipp kontrollhjul opp eller ned, til ønsket styrke.
Trykk inn kontrollhjul for å lagre.
Vent noen sekunder, og skjermen slukker.
Skrur du volumet helt ned vil en rød bjelle tennes på fronten som varsel om at ringsignalet er avskrudd.

Justering av talevolum, lys, kontrast, fargemetning:
Bilde og samtale må være innkoplet.
Trykk på kontrollhjul på høyre side av apparatet.
Vipp opp og ned til ønsket symbol vises (høytaler, lys, kontrast, farge)
Trykk på kontrollhjul (symbolet blir grønt).
Vipp opp og ned til ønsket nivå.
Trykk for å lagre (symbolet blir hvitt).
Vent noen sekunder, og menyen forsvinner.

Anrop fra knapp utenfor leilighetsdør.
Et signal annerledes enn det som kommer når det ringer fra ytterdør lyder. Ikke noe bilde vises.

Gjenopprette bilde fra dør:
Dersom du ikke når fram til monitoren innen bildet slukker (25 sekunder), kan du gjenopprette bildet ved å trykke på felt med et øyesymbol.
NB! Denne knappen vil ikke fungere dersom anlegget er opptatt mot en annen leilighet.

Flere funksjoner beskrevet på side 2

Favorittfelt (stjernesymbol):

Trykk en gang på feltet for å aktivere funksjonen assosiert med knappen (avkrysset):

Hvilken funksjon som er lagt inn, bestemmes av installatør.

Ønskes funksjonen endret, kontakt de som har installert anlegget.

<input type="checkbox"/>	Tenne lys i trappeoppgang
<input type="checkbox"/>	Låse opp sekundær dør
<input type="checkbox"/>	Tenne kamera sekundær dør
<input type="checkbox"/>	Intercomanrop til andre rom i leiligheten
<input type="checkbox"/>	Intercomanrop til alle leiligheter
<input type="checkbox"/>	Intercomanrop til den andre leiligheten i en tomannsbolig
<input type="checkbox"/>	Intercomanrop til vaktrom/resepsjon

Velge ringetoner:

Bilde og samtale kan ikke være innkopleet.

Trykk og hold kontrollhjul på høyre side av apparatet i minimum 6 sekunder.

Skjermen tennes og et bilde av en hånd med teksten ON eller OFF vises.

Vipp en gang ned.

Et notesymbol vises

Trykk på kontrollhjul

Et symbol for ringepanel med «0» oppe til høyre vises (hovedinngang)

Vipp på kontrollhjul for å velge den døren/funksjonen du skal skifte signal for:

Hovedinngang (ringepanel med «0» oppe til høyre)

Sekundær dør (ringepanel med «1» oppe til høyre)

Knapp ved leilighetsdør (bilde av en dør)

Intercom i leiligheten (2 telefonrør inne i et hus)

Intercom til annen leilighet (2 hus med hvert sitt telefonrør)

Trykk på kontrollhjul.

Nåværende ringetone spilles repeterende, og nummeret på tonen vises i grønt

Vipp på kontrollhjul for å bla mellom de alternative signalene.

Trykk på kontrollhjul for å lagre, når ønsket tone spilles.

Nummeret på signalet blir hvitt, og tonen slutter å spille.

Vent noen sekunder, og menyen forsvinner.

Slå av og på bekreftelsespip ved betjening av funksjoner:

Bilde og samtale kan ikke være innkopleet.

Trykk og hold kontrollhjul på høyre side av apparatet i minimum 6 sekunder.

Skjermen tennes og et bilde av en hånd med teksten ON eller OFF vises.

Trykk på kontrollhjul for å slå bekreftelsespip av eller på

Teksten skifter ON-OFF for hver gang du trykker

Når ønsket status vises, vent noen sekunder til skjermen slukker.

Vedlikehold:

Apparatet kan rengjøres med en tørr klut, eller med en klut lett fuktet i mildt såpevann.

Det må aldri benyttes så mye vann at det kan trenge fukt inn i apparatet.

Det skal aldri benyttes løsemiddelholdige vaskemidler på apparatet.

Apparatet skal ikke åpnes av andre enn servicetekniker.

Det er ingen brukerjusteringer inni apparatet.

Feil ved til/frakopling kan påvirke hele anlegget.

Installert av:

Importør i Norge:
PHONO*elektro-akustikk a/s
Web: phono.no
Tlf: 22 50 87 00
E post: post@phono.no